

DESODORISANT D'AMBIANCE

ARTICLE N° Voir selon parfum

AVANTAGES PRODUIT

Action immédiate

Agréable parfum

Rafrichit et parfume agréablement

Pas de retombée mouillante

CARACTERISTIQUES

Cette gamme de désodorisant d'ambiance rafraichit et parfume agréablement l'atmosphère en donnant une sensation de fraîcheur et de bien-être.

Spray sec sans retombée mouillante.

Concentration des matières actives:

- ✓ Composant complexe parfumé en support alcoolique
- ✓ Densité : 0,8
- ✓ Point éclair : 14°C
- ✓ Parfum :
 - Thé vert : ref B750069
 - Menthe chorophylle : ref B750063
 - Fleur des îles – Monoï : ref B750067
 - Sunny Garden : ref B750051
 - ⚠ Etoile d'orient : ref B750052
 - Sweety candy : ref B750053

⚠ *Références disponibles jusqu'à épuisement des stocks qui ne seront pas renouvelées.*

DOMAINE D'UTILISATION

La formule active supprime instantanément les odeurs désagréables et tenaces dans tous les lieux : les bureaux, locaux publics, salles de classe, sanitaires, toutes pièces insuffisamment aérées.

Ce désodorisant parfume la pièce en laissant une agréable odeur.



CONDITIONNEMENT

Article : A voir selon parfum

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : butane-propane

Etiquette de danger :
SGH02



Code douanier :

Indice de révision : 7_080119

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi.

Pulvériser par brèves pressions en dirigeant le spray vers le haut.

Ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de personnes, d'animaux ou de denrées alimentaires non hermétiquement emballées.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

RECOMMANDATIONS

Danger

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.