

## SANI CONTACT POCKET MINI

ARTICLE N° 820510

### AVANTAGES PRODUIT

Bactéricide EN1276 – EN 13697

Fongicide EN 13697

Virucide EN14476

Contact alimentaire fortuit

Gaz propulseur ininflammable

Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas



### CARACTERISTIQUES

Il s'agit d'un désinfectant hydro-alcoolique de poche à séchage rapide pour toutes surfaces et objets en contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013.

Il est classé bactéricide selon :

- ✓ La norme européenne EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C en condition de propreté sur les souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae.
- ✓ La norme européenne EN13697 en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur les souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes.

Il est classé fongicide selon :

- ✓ La norme européenne EN13697 en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la souche Aspergillus brasiliensis.

Il est classé virucide selon :

- ✓ La norme européenne EN14476 en 30 secondes de contact à 20°C en condition de propreté sur la souche Influenza virus type A – H1N1.
- ✓ La norme européenne EN14476+A1 en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la souche Norovirus murin S99.
- ✓ La norme européenne EN14476+A2 en 5 minutes de contact à 20°C en condition de saleté sur la souche Adénovirus type 5 ATCC VR-5.

#### **Concentration des matières actives:**

- ✓ Ethanol (cas n° 64-17-5): 58% m/m

*Crain le gel: ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.*

### DOMAINE D'UTILISATION

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

### CONDITIONNEMENT

Article :

Format du boîtier : 35x88

Matière : Alu

Capacité nominale : 75 ml

Volume net : 50 ml

Carton de 24 unités

Gaz propulseur : N2O

Etiquette de danger :

SGH02 / SGH07



Code douanier : 3808 94 90

Indice de révision : 1\_281020

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

De petite taille, cet aérosol est facilement transportable dans tous les lieux de vie et permet une désinfection rapide et régulière de toutes les surfaces susceptibles d'être contaminées. Ce désinfectant de contact est recommandé pour la désinfection de la plupart des supports (poignées de portes, tables de bureau, sols, mobiliers, plan de travail en cuisine, paillasses, wc et cuvettes, éviers, douches, poubelles, tapis, moquettes, tissus ...) à traiter dans les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, sanitaires, cuisines, vestiaires, locaux à ordures, etc.

Son petit format permet de l'avoir toujours avec soi.

Il est également utilisable pour la désinfection des climatisations avec l'aide du diffuseur prolongateur spécial (nous consulter).

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

### MODE D'EMPLOI

Après nettoyage des surfaces ou du matériel, pulvériser directement sur la totalité des surfaces à désinfecter (30 à 50ml/m<sup>2</sup>).

Laisser le produit pénétrer et agir. Attendre la complète évaporation ou essuyer avec un papier à usage unique. Ne jamais utiliser sur une surface chaude. Sur les surfaces sensibles, pulvériser directement sur un chiffon et non sur la surface à traiter, il est recommandé d'effectuer un test sur une zone non apparente.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

### RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

En cas d'ingestion appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP2. TP4. Préparation biocide. Date d'expiration: voir codage aérosol.